Smartlock SL-1
Operation Instructions
For Containers according to ISO 668

Coning:

1)



2)



3)



Deconing:

1)



2)



3)



Original is best

Head Office Germany: Marcusallee 9, D-28359 Bremen, Fon: 0049-421-17 361-5, Fax: 0049-421-17 361-99, info@germanlashing.de, www.germanlashing.de

Smartlock SL-1
Operation Instructions
For Containers according to ISO 668



Original is best

Head Office Germany: Marcusallee 9, D-28359 Bremen, Fon: 0049-421-17 361-5, Fax: 0049-421-17 361-99, info@germanlashing.de, www.germanlashing.de

Smartlock SL-1
Operation Instructions
For Containers according to ISO 668







Smartlock SL-1

Container movement during loading and discharging

For Containers according to ISO 668

Loading

Discharging